

Fiche d'instructions

Remplacement du commutateur du tableau de commande

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Risque de choc électrique</p> <p>Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.</p> <p>Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.</p> <p>Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.</p>

1. Le bouton est fixé par un adhésif sur le commutateur d'origine; le seul moyen pour séparer le bouton du commutateur consiste à briser la tige du commutateur. Il peut être nécessaire d'utiliser une pince pour enlever le bouton.
2. Pour déposer le commutateur du panneau, on doit dégager les pattes de verrouillage qui retiennent le commutateur en place, en veillant à ne pas endommager le tableau de commande.
3. L'apparence des trois (3) commutateurs est similaire, mais leurs fonctions sont différentes; on doit veiller à utiliser le commutateur de remplacement au même emplacement que le commutateur d'origine.
4. Installer le commutateur de remplacement sur le tableau de commande.
5. Appliquer une goutte d'adhésif dans la cavité du bouton, et enfoncer complètement le bouton sur la tige du commutateur, par l'avant du tableau de commande.
6. Maintenir le bouton en place pendant 30 secondes.
7. Réinstaller la sècheuse.

